Guide rapide du dongle intelligent SDongleA-05 (WLAN-FE)

Version du document : 11 Référence : 31500HMN Date de publication : 31/01/2023



Copyright © Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd. 2023. Tous droits réservés.

AVIS

Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées sans préavis. La préparation de ce document a reçu toute l'attention requise pour assurer l'exactitude de son contenu, mais l'ensemble des déclarations, informations et recommandations qu'il contient ne saurait constituer une quelconque garantie, directe ou indirecte.

- Le SDongleA-O5 (désigné ci-après le « dongle ») est un module d'extension de communication intelligent qui fonctionne avec les onduleurs Huawei pour établir des communications entre les onduleurs et le système de gestion par WLAN ou FE.
- Un dongle peut être utilisé pour la mise en cascade d'appareils en utilisant la communication RS485 (onduleur en cascade ou onduleurs en cascade avec d'autres appareils). Il est possible de monter en cascade un maximum de 10 appareils.
- Lorsque plusieurs onduleurs sont montés en cascade, un seul Smart Dongle ou un SmartLogger est autorisé.

Scénario de communication

REMARQUE

- Des onduleurs d'apparences différentes sont utilisés dans le même scénario de communication. Les onduleurs de ce document sont utilisés à titre d'exemple.
- Au sein du réseau, l'onduleur sur lequel est installé le dongle est l'onduleur maître, et les autres onduleurs sont les onduleurs esclaves. Les onduleurs esclaves peuvent communiquer avec le dongle via la mise en cascade.
- Dans le scénario de communication, assurez-vous que le réseau sans fil de l'onduleur et du routeur n'est pas perturbé et que le signal est normal.



Nombre d'appareils dans le scénario de communication RS485

	Limite	Nombre réel	
Nombre maximal d'appareils pouvant être connectés au dongle		Nombre d'onduleurs esclaves	Nombre d'appareils autres que des onduleurs (tels que des capteurs de puissance)
10	10	n ≤ 9	≤ 9 – n
	3 (avec stockage d'énergie)	n ≤ 2	≤ 2 – n
	3 (avec les onduleurs monophasés)	n ≤ 2	≤ 2 – n

Si des appareils sont connectés aux ports 485B2 et 485A2 du maître onduleur, ces appareils ne sont pas installés en cascade.

Exigences relatives au modèle d'onduleur

Onduleur maître	Onduleur esclave
SUN2000-(2KTL-6KTL)-L1 SUN2000-(3KTL-20KTL)-M0 SUN2000-(3KTL-12KTL)-M1 SUN2000-(8KTL-20KTL)-M2 SUN2000-(20KTL-40KTL)-M3 SUN2000-(50KTL-2HM3, 50KTL-M3) SUN2000-(12KTL-25KTL)-M5	SUN2000-(2KTL-6KTL)-L1 SUN2000-(3KTL-20KTL)-M0 SUN2000-(3KTL-12KTL)-M1 SUN2000-(8KTL-20KTL)-M2 SUN2000-(20KTL -40KTL)-M3 SUN2000-29.9KTL/36KTL SUN2000-33KTL-A SUN2000-50KTL/60KTL-M0 SUN2000-(12KTL-25KTL)-M5

Installation et mise en service

1. Installez le Dongle.

Communication WLAN



Communication FE

IL04H00005

Il est conseillé d'utiliser un câble réseau extérieur blindé CAT 5E (diamètre extérieur < 9 mm; résistance interne \leq 1,5 Ω/10 m) et des connecteurs RJ45 blindés.



ILO4H00004

On fine them	LED		Oh	Description
Operation	Couleur	Statut	Observations	Description
	S.O.	Désactivé	Normal	Le dongle n'est pas sécurisé ou n'est pas sous tension.
	Jaune (clignotement vert et rouge simultané)	Fixe		Le Dongle est sécurisé et sous tension.
Installation	Rouge	Clignotement rapide (allumé pendant 0,2 s, puis arrêté pendant 0,2 s)		Les paramètres de connexion au routeur doivent être définis.
du dongie	Rouge	Fixe	Anormal	Le dongle est défectueux. Remplacez le dongle.
	Clignotement rouge et vert alterné	Clignotement lent (allumé pendant 1 s, puis arrêté pendant 1 s)		 Pas de communication avec l'onduleur Retirez puis insérez le dongle. Vérifiez si les onduleurs sont reliés au dongle. Connectez le dongle à d'autres onduleurs. Vérifiez si le dongle ou le port USB de l'onduleur est défectueux.

AVIS

Avant de définir les paramètres, assurez-vous que le côté CA et CC de l'onduleur a été mis sous tension.

 Installez l'application FusionSolar. Effectuez les opérations de l'Assistant de configuration. Si vous avez déjà effectué ces opérations, ignorez cette étape. Dans le cas contraire, scannez le QR code ci-dessous pour obtenir le guide rapide de l'application détaillant les opérations de l'Assistant de configuration.





Guide rapide

Onávation	Voyant LED		Observations	Description
Operation	Couleur	Statut	Observations	Description
Daramàtros	Vert	Clignotement lent (allumé pendant 0,5 s, puis arrêté pendant 0,5 s)	Normal	Connexion au routeur
de connexion du routeur	Rouge	Clignotement rapide (allumé pendant 0,2 s, puis arrêté pendant 0,2 s)	Anormal	Échec de la connexion au routeur. Vérifiez que les paramètres de connexion du dongle au routeur sont correctement définis. Si ce n'est pas le cas, définissez les paramètres correctement.
	Vert	Fixe	Normal	Connexion au système de gestion réussie.
Réglages du système de gestion	Rouge	Clignotement lent (allumé pendant 1 s, puis arrêté pendant 1 s)	Anormal	Échec de la connexion au système de gestion. Vérifiez que les paramètres de connexion des onduleurs au système de gestion sont correctement définis. Si ce n'est pas le cas, définissez les paramètres correctement.
	Vert	Clignotement rapide (allumé pendant 0,2 s, puis arrêté pendant 0,2 s)	Normal	L'onduleur communique avec le système de gestion via le Dongle.

Paramètres de performances

Modèle sur la plaque signalétique	SDongleA-05		
Nombre maximal d'appareils	10 (les onduleurs sont connectés entre eux via RS485)		
Port réseau	Port Ethernet 10/100M		
Mode de chiffrement	Non crypté, WPA, WPA2, WPA/WPA2		
Mode d'installation	Plug-and-play (applicable aux onduleurs uniquement)		
Voyant	LED		
Dimensions (l x H x P)	146 mm x 48 mm x 33 mm		
Poids net	90 g		
Indice de protection	IP65		
Consommation d'énergie typique	2,5 W		
Norme et bande de fréquence	802.11b, 802.11g, 802.11n 2,412 GHz à 2,484 GHz		
Température de fonctionnement	-30°C à +65°C		
Humidité relative (sans condensation)	5%-95% HR		
Température de stockage	-40°C à +70°C		
Altitude maximale	4 000 m		



 Mettez l'onduleur en service localement via le Smart Dongle WLAN. Si le Smart Dongle WLAN est désactivé, connectez-vous à l'application FusionSolar, puis, sur l'écran Accueil, appuyez sur le nom de la centrale pour accéder à l'écran de cette centrale. Appuyez sur Appareils, puis sur Dongle. Sélectionnez Autorisation O&M > Réactivation WLAN > Confirmer pour activer le Smart Dongle WLAN.

REMARQUE

Si l'onduleur est doté d'un module WLAN intégré, le Smart Dongle WLAN est désactivé par défaut. Si l'onduleur n'est pas doté d'un module WLAN, le Smart Dongle WLAN est activé par défaut.



3 Obtention de la documentation

REMARQUE

Vous pouvez obtenir la version la plus récente de ce document en scannant les codes QR suivants.



Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd.

Huawei Digital Power Antuoshan Headquarters Futian, Shenzhen 518043